



GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
ŞİRKET EMNİYET TALİMATLARI

Sayfa No:
Form No:
Dosya No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi :
Onay :

1 / 2
07-003
GOSGB-03-07-002
05.03.2020

İŞVEREN

EL ALETLERİ İLE ÇALIŞMALARDA İSG TALİMATI

1. Elektrikli el aletlerinin çift yalıtımlı olanlarını (iç içe kare işareti olan) ve yalıtımı bozulmamış olanlarını kullan
2. Çalışma gerilimi AC 42 Voltun üzerinde olan ancak çift yalıtımlı olmayan (iç içe kare işareti olmayan) elektrikli el aletlerini ve teçhizatlarını topraklı fişlerle ve topraklı prizlerde kullan ve çalışma öncesi sistemde topraklama ve kaçak akım rölesi olduğundan ve topraklama bağlantı kablo ve bağlantı noktalarının sağlam, sıkı, oksitlenmemiş, yağlanmamış, boyanmamış olduğundan emin ol
3. El aletleriyle çalışırken, muhafazaları yerlerine takılı olarak çalış. Muhafazaların çalışmasını hiçbir zaman engellenme veya iş yaparken geçici olarak yerinden çıkarına
4. Çalışma alanını temiz tut
5. İş için uygun el aleti kullan
6. El aletlerinin saplarının (yalıtkan ya da yalıtkan olmayan) deforme olmadığından emin ol, bileme vb yöntemlerle ağız, uç, baş açma ve düzeltme. Deformasyon olduğunda yenisini talep et
7. El aletlerinden kesici ağız olanların ağızlarını (keser, bıçak vb) sürekli keskin tut, el ile değil uygun tezgâh ya da makine kullanarak bilemesini yap
8. El aletlerini düşebilecekleri yerlere koyma veya düşmemeleri için tedbir al
9. El aletleri ile her işin bittiğinde temizleyerek yerlerine koy, ortalıkta bırakma. Gereğinden fazla el aletini yerinden çıkarma
10. Delici, batıcı, kesici aletleri gerekli tedbirleri alarak zarar vermeyecek şekilde muhafaza et ve kullan. Keskin, sivri uç ya da ağızlan aşağıya ve bedeninden uzağa doğru bakacak şekilde taşı
11. Kesici aletleri kendine doğru çekerek kullanma
12. Muhafaza kabı / çantası / kutusu vb olan aletler ile her işin bittiğinde, bu yerlere koyarak muhafaza et
13. El aletlerini iş ekipmanlarının üzerinde ve operasyon bölgesinde bırakma
14. El aletlerinin hortum ve kablolarını takılmalara neden olabilecek şekilde çekme, yerleştirme
15. Kabloları; çivi, cıvata, keskin köşeler, sıcak yüzeyler üzerinden geçirme
16. El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışma. Ayaklarını dengeli ve sağlam bas
17. Elektrikli el aletlerinin tetikli (enterüptör) olanlarını kullan
18. Kullanılmadıkları zaman elektrikli aletlerin tetiğini kapat, prizden fişini çek
19. El aletlerinde sıkılama ve ayarlama yaptıktan sonra bu işe yarayan parçaları el aletinin üzerinde unutma, çıkart. El aletlerini çalıştırmadan önce sıkılama, ayarlama parçalarının üzerinde olmadığından emin ol, varsa çıkart
20. Kazara el aletlerinin çalışmasını önle. Elektriğe takılı aletleri taşırken parmağını tetikten çek
21. Elektrikli el aletinin fişini prize takmadan önce, aletin kapalı ve parmağının tetiğe basmadığından emin ol
22. Kusurlu ve emniyetli olmayan aletleri kullanma
23. Yüksekte çalışırken kullanılmayan aletleri kaplarında muhafaza et veya düşmelerini engellemek için bağla. Aletleri, takılma tehlikesi oluşturabilecekleri geçiş yolları, yürüme yolları, platformlar, merdivenler veya iskeleler gibi yerlere bırakma
24. Aletleri bir yerden bir yere atma
25. El aletlerini temiz tut, temiz kullan, gres ve yağ bulaşmasına izin verme

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

TEBLİĞ EDEN İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:



GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
ŞİRKET EMNİYET TALİMATLARI

Sayfa No:	2 / 2
Form No:	07-003
Dosya No:	GOSGB-03-07-002
Yayın Tarihi:	05.03.2020
Revizyon No:	---
Revizyon Tarihi :	---
Onay :	İŞVEREN

26. Elektrikli el aletlerinde herhangi bir sıkışma olduğunda, elektrikli el aletini kapatmadan, elektriğinin kesilmiş olduğundan emin olmadan sıkışan bölgeye, uca, taşa, şerite, bıçağa, malzemeye, parçaya, maddeye vb dokunma
27. Elektrikli el aletlerinin kablosunu, aleti ya da başka bir malzemeyi bir yerden sarkıtmak-çekmek için kullanma
28. Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durma
29. Elektrikli aleti kullanmadan önce kablosunu incele. Hasarlı veya zayıf kabloları varsa aleti kullanma
30. Zedelenmiş, çok ekli, yanmış, yırtılmış, erimiş, kopmuş kablo kullanma
31. Eğitim ve bilgi sahibi olmadığın ve aynı zamanda görevli ve yetkilisi olmadığın el aletini kullanma
32. Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol et, arızalı veya hasarlı ise kullanma. Başka çalışanların da kullanmasına izin verme, imkan tanıma. Yanlışlıkla kullanılmalarını önlemek için uyarı-yasak levhası koy
33. Elektrikli el aletlerinde özelliği itibariyle; tam devre, tam sıcaklığa, tam basınca ulaşmadan vb özellikleri tam oluşmadan çalışına yapma
34. Koruyucusu olmayan dönen, delen, kesen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini kullanma
35. Elektrikli ve elektriksiz el aletlerinin hareket halindeki parçalarını elle ve tel-çubuk vb kullanarak frenleme, durdurma. Bu parçalar tam durmadan da el aletini tehlikeli durum oluşturacak şekilde bir yere koyma
36. Elektrikli el aletlerinde; uç, taş, şerit, bıçak, parça, malzeme, madde vb değişim-gevşetme-ayar-sökme-takma yapmadan önce; fişi prizden çek, hareketli aksamlarının durduğundan emin ol ve değişim sırasında başkasının elektrikli el aletinin fişini prize takmaması için gerekli tedbiri al, bunların hasarlanmamış olanlarını kullan ve bunları çalışırken gevşeme, fırlama, yer değiştirmelerine meydan vermeyecek şekilde elektrikli el aletine emniyetle bağla
37. Elektrikli el aletlerinde kesme, delme vb işlemlerde malzemeyi zorlayarak çalışma yapma
38. Elektrikli ve elektriksiz el aletlerinde çalışma yaparken malzemelerin gevşeyerek fırlamamasına dikkat et
39. El aletleri ile kesme-delme-parçalama-oyma-katlama-kıvrırma vb işlemleri yapmadan önce, malzeme ile kullanacağın uç, taş, şerit, bıçak vb uygun olduğundan emin ol
40. Elektrikli el aletlerinin işleyemeyeceği kadar kısa-uzun-ince-kalın-küçük-büyük-yumuşak-sert malzemelerle çalışına yapma
41. Elektrikli el aletlerinde malzeme işlemesine başlamadan önce malzemenin durumuna göre gerektiğinde yardımcı taşıma-tutma aracı kullan ya da diğer çalışandan yardım iste
42. Elektrikli el aletlerinde dönme, ilerleme, basınç hızı ve şiddetini işlenen malzemenin durumuna uygun olarak ayarla
43. Elektrikli el aletlerini kullanmadan önce ve bunlarla işlem yapmadan önce malzemelerin üzerinde, yapılacak işleme uygun olmayan çıkıntı, sivri uç, kalkık kısım, katlanmış kısım vb tehlikeli durum yaratabilecek kısımların olup olmadığını kontrol et, uygunluğu sağladıktan sonra çalış
44. Elektrikli el aletleri ile şaka yapma
45. Kullanmadığın el aletini kapat, ortalıkta bırakma
46. Fişi bozulmuş el aletini kullanma
47. Kesinlikle fişsiz kabloları (çıplak kablo) prize sokma, kullanma
48. Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü çek
49. El aletlerini amacı dışında kullanma

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

TEBLİĞ EDEN İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza: