



GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
ŞİRKET EMNİYET TALİMATLARI

Sayfa No:
Form No:
Dosya No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi :
Onay :

1 / 2
07-004
GOSGB-03-07-004
05.03.2020

İŞVEREN

TEZGAH MATKAP/EL MATKABI KULLANIMINDA İSG TALİMATI

1. Yağlama yağını kontrol et. Ana şalteri aç.
2. Tezgah üzerindeki çalıştırma butonuna bas.
3. Tezgahtaki dönme devrini kontrol et , uygun devri ayarla.
4. Malzemeye ve deleceğin deliğe göre uygun matkap ucunun seç ve uygun biçimde kesme ağzını bile.
5. İş parçasını markaladıktan sonra delme işlemine başla.
6. Uygun ilerleme hızı ile delme işlemini yap.
7. Büyük deliklerde kademeli olarak çapları büyüt.
8. İşlem sonunda tezgahını butondan kapat ve tezgahını temizleyerek bir sonraki işleme hazırla.
9. Alt tablanın hareketini sağlayan mekanizmaları yağla.
10. Parça delerken fırlama ve sıçrama olmaması için iş parçası tablaya iyice tespit edilmeli ve sağlam olmalı.
11. Büyük çaplı matkaplarla çalışırken baş ve vücut matkaptan uzak tutulmalıdır.
12. Delme sırasında herhangi bir şey matkaba değdirilmemelidir.
13. Tabla üzerindeki talaşlar elle temizlenmemelidir.
14. Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.
15. Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.
16. İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personeli sarkık iş elbiseleri giymemelidir.
17. İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personeli sarkık iş elbiseleri giymemelidir.
18. Makine topraklamalarının yapılması gerekmektedir.
19. Matkabi kullanmadığınızda, mola verdiğinizde, ayar çalışmalarında, aksesuar değiştirmede ve bakım çalışmalarında daima kablo fişini prizden çıkarın.
20. Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde matkap ile çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
21. Matkabi yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın. Suyun elektrikli el Matkabi içine sızması elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

TEBLİĞ EDEN İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:



GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
ŞİRKET EMNİYET TALİMATLARI

Sayfa No:
Form No:
Dosya No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi :
Onay :

2 / 2
07-004
GOSGB-03-07-004
05.03.2020

İŞVEREN

22. Elektrikli el Matkabını kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı cisimlerden veya Matkabın hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.
23. Bir elektrikli el Matkabı ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.
24. Matkabı yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçınınız. elinize alıp taşımadan önce elektrikli el Matkabının kapalı olduğundan emin olun.
25. Elektrikli el Matkabını çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın. Matkabın dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
26. Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi Matkabın hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar Matkabın hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
27. Matkabı aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.
28. Alette bir ayarlama işlemine başlamadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya Matkabı elinizden bırakırken fişi prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el Matkabının yanlışlıkla çalışmasını önler.
29. Elektrikli el Matkabınızın bakımını özenle yapın. Elektrikli el Matkabınızın kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Matkabı kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
30. Elektrikli el Matkabınızı sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.
31. Alet ucunun görünmeyen elektrik kablolarına veya Matkabın kendi şebeke bağlantı kablosuna rastlama olasılığı bulunan işleri yaparken elektrikli el Matkabını izolasyonlu tutamağından tutun. Gerilim ileten kablolarla temas elektrikli el Matkabının metal parçalarını da elektrik akımına maruz bırakabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
32. Elinizden bırakmadan önce elektrikli el Matkabının tam olarak durmasını bekleyin. Alete takılan uç sıkışabilir ve elektrikli el Matkabının kontrolünü kaybedebilirsiniz.

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

TEBLİĞ EDEN İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza: